

Gabelstapler-Anbaugeräte

Betriebsanleitung für Fass-Transportgeräte Typ 2000-5, 2000-6, 2000-7, 2000-11, 2000-18

I. Anbaugerät aufnehmen:

Der Gabelstaplerfahrer fährt mit den Gabelzinken ganz in die Einfahrtaschen (2) des Grundgerätes (1) ein. Beim Anheben des Gerätes schliessen sich automatisch die Sicherheitswippen (5) hinter den Gabelzinken. Ein Abrutschen des Gerätes bei Bremsmanövern ist somit unmöglich.

II. Der Fass-Transport:

Das etwas angehobene Gerät soll beim Anfahren an die Fässer etwas nach vorne geneigt sein. Wichtig ist, dass die Unterbacke des Fass-Greifkopfes (3) unter den Fassrand angesetzt wird. Durch weiteres Anheben bewegt sich der Oberhaken aus dem Fass-Greifkopf (3) heraus und geht über den Fassrand hinaus.

Durch das Fassgewicht entsteht ein Widerlager. Das Fass ist jetzt zwischen Oberhaken und Unterbacke fest eingeklemmt.

Durch Zurückneigen des Hubmastes liegen die Fässer am Fassanschlag (4) an. Der Fasstransport kann vollzogen werden.

III. Absetzen der Fässer:

Durch Absenken der Fässer finden alle Funktionen ‚rückwärts‘ statt, d.h. das Widerlager wird freigegeben, der Oberhaken bewegt sich ins Gehäuse zurück.

IV. Anbaugerät absetzen:

Wird das Gerät auf dem Boden abgestellt, öffnen sich die Sicherheitswippen (5) automatisch. Der Gabelstaplerfahrer kann jetzt mit den Gabelzinken aus dem Gerät herausfahren.

